

FOTOKISTE ANLEITUNG

Aufbau und Inbetriebnahme:

1. Suche dir zuerst einen festen Stand für das Stativ für die Fotokiste. Stelle das Stativ auf, um die Fotokiste darauf zu befestigen. Dazu zuerst die Schraube etwas lösen und die Beine des Stativs ausklappen. Danach die Schraube wieder festdrehen.



2. Die Kiste mit dem Loch auf das Gewinde des Stativs setzen und drehen, bis es leicht fest sitzt. Die Höhe des Displays sollte auf Kopfhöhe einer kleineren Person eingestellt werden. Zum Verstellen der Höhe die Hebel am Stativ runter und anschließend wieder hochklappen.



3. An den Strom anschließen: den Stecker an der Fotokiste in die nächst gelegene Steckdose stecken. Drucker und Ipad einschalten. Nach dem Einschalten **nicht** einfach den Stecker ziehen! Sonst musst du alles neu starten.



4. Das iPad Entsperren (über das Display wischen). Die App Event Edition starten, in dem du auf das entsprechende Symbol tippst. Du gelangst damit zu den Einstellungen, hier ist alles bereits voreingestellt, du kannst einfach auf Weiter tippen.



5. Papier einlegen:

Nimm eine Packung Papier und öffne sie. Dann legst du das Papier in die Papierkassette ein, mit der glatten Seite nach oben. Die Kassette lässt sich einfach auf- und zuklappen. Wenn das Papier drin liegt, klappe sie zu und stecke sie von unten an die Fotokiste in den Schlitz. Die Kassette muss einrasten.



6. Tintenpatrone wechseln:

An der Seite der Fotokiste kannst du die Patrone wechseln. Drücke dazu den kleinen Hebel zur Seite, die leere Tintenpatrone schiebt sich etwas nach vorn und du kannst sie heraus ziehen. Dann nimmst du eine neue und setzt sie wieder ein. Die Tintenpatrone lässt sich nur in eine Richtung einsetzen. Bitte niemals mit Gewalt vorgehen, wenn sie nicht passt! Dann ist verkehrt herum, drehe sie solange bis sie problemlos passt und einrastet.



Fotodruck:

Bitte warte einen Moment, während das Bild verarbeitet und gedruckt wird. Das Fotopapier läuft mehrmals durch den Drucker, da mehrere Farben übereinander gedruckt werden. Versuche nicht, an dem Foto zu ziehen, das fertige Bild fällt von allein heraus!

Während des Drucks kann schon das nächste Bild aufgenommen werden, es wird in die Druckwarteschlange hinzugefügt. Das iPad kann zu viele Druckanfragen nicht bearbeiten und dadurch kann sich die App aufhängen. Am besten kurz warten.